

ユーザーガイド

アーケードファイトスティック

【対応】 PS4™、Xbox One®、パソコン用

【モデル】 VS2858-J

ベノムジャパンカスタマーサービス

- ・ 営業時間

月曜日～金曜日：午前 10 時～午後 5 時

- ・ メールによるご相談 [_](mailto:venom@arete.biz)

venom@arete.biz

- ・ ウェブサイト

<https://www.venomgaming.jp>

お問い合わせ時には、本製品のモデルナンバーVS2858 とご使用周辺機器の情報をご用意ください。

重要

PlayStation 4 の最新ファームウェア 4.55 更新後のセットアップは、下記の手順を参照してください。

PS4 セットアップ：

1. マイクロ USB のケーブル（付属）を、アーケードファイトスティックの背面にある USB ポートに接続します。
2. マイクロ USB を PS4 コントローラーに接続します。
3. アーケードスティック左上のスイッチを、中央の位置（コントローラーのマーク）に合わせます。
4. アーケードファイトスティックの内蔵 USB ケーブルを PS4 本体のスペアポートに接続します。
5. PS4 本体の電源をオンにし、アーケードファイトスティックのホームボタンを押して起

動します (PS4 コントローラーのホームボタンを押さないでください)。

6. 以上でアーケードスティックの準備は完了です。

ご注意：アーケードファイトスティックを作動させるためには、PS4 コントローラーへの接続が必要です。

付属品

アーケードファイトスティック 1 式

USB ケーブル (PS4 および Xbox One 用) 1 本

アーケードファイトスティック取扱説明書 1 部

この度は、マルチフォーマットタイプ Venom アーケードファイトスティックをお買い上げいただき誠にありがとうございます。こちらの製品は、アーケードでのプレイを再現するため、ゲームセンターと同等の部品で作られています。格闘ゲームだけでなく 2D のレトロゲームにも最適です。様々な機能やメンテナンスについて、ご使用前に以下の手順をよくお読みください。

インストールとご使用方法：

アクションボタン

ジョイスティックは、以下のアクションボタンに対応しています：

- A：□
- Y：△
- X：□
- B：○
- LB：L1
- RB：R1
- LT：L2
- RT：R2

その他のボタンおよびスイッチ

- XINPUT/DINPUT (パソコン使用時用)
- X/Y & DPAD
- Turbo 1 & Turbo 2
- Select/Share & Backshare
- Home

PS4 セットアップ :

1. USB ケーブル (付属) をアーケードファイトスティック背面のポートに差し込みます。
2. USB ケーブルの反対側を PS4 コントローラーに接続します。
3. アーケードスティック左上のスイッチを、中央の位置 (コントローラーのマーク) に合わせます。
4. アーケードファイトスティックの USB を PS4 本体のスペアポートに接続します。
5. PS4 本体の電源をオンにし、PS4 コントローラーのホームボタンを押します。
6. 以上でアーケードファイトスティックの準備は完了です。

ご注意 : アーケードファイトスティックを作動させるためには、PS4 コントローラーへの接続が必要です。

Xbox One セットアップ :

1. USB ケーブル (付属) をアーケードファイトスティック背面のポートに差し込みます。
2. USB ケーブルの反対側を Xbox One コントローラーに接続します。
3. アーケードスティック左上のスイッチを、中央の位置 (コントローラーのマーク) に合わせます。
4. アーケードファイトスティックの USB を Xbox One 本体のスペアポートに接続します。
5. Xbox One 本体の電源をオンにし、Xbox One コントローラーのホームボタンを押します。
6. 以上でアーケードファイトスティックの準備は完了です。

ご注意 : アーケードファイトスティックを作動させるためには、Xbox One コントローラーへの接続が必要です。

パソコンセットアップ :

1. アーケードスティック左上のスイッチを、XINPUT または DINPUT のいずれか一方に合わせます。
2. アーケードファイトスティックの USB をパソコン本体のスペアポートに接続します。
3. 電源を入れて、アーケードファイトスティックの準備は完了です。