

ユーザーガイド

Marauder 7.1 バーチャルサラウンドゲームヘッドセット

【対応】PS3™、PS4™、Xbox 360®、Xbox One®、パソコン

【モデル】VS3056

ベノムジャパンカスタマーサービス

- 営業時間

月曜日～金曜日：午前 10 時～午後 5 時

- メールによるご相談

venom@arete.biz

- ウェブサイト

www.venomgaming.jp

お問い合わせ時には、本ヘッドセットのモデルナンバーVS3056 とご使用周辺機器の情報をご用意ください。

- 住所

〒106-0047

東京都港区南麻布 2-5-21 丸善ビル 4F

Venom Gaming 総代理店

Arete 株式会社

本ユーザーガイドは、大切に保管してください。

Marauder 7.1 バーチャルサラウンドゲームヘッドセット

【対応】PS3™、PS4™、Xbox 360®、Xbox One®、パソコン

【モデル】VS3056

【ユーザーガイド】

Marauder 7.1 バーチャルサラウンドゲームヘッドセットをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にご利用ください。

本ガイドでは、主なセットアップ機器(PS3、PS4、Xbox 360、Xbox One)への光ファイバーケーブルによる接続方法を示しています。

テレビやゲームモニター等その他のセットアップ方法につきましては、該当機器の取扱説明書をご参照ください。旧モデルの **Xbox One** コントローラーには、接続用ジャックがございませんのでご注意ください。接続の際には、オフィシャルサラウンドヘッドセットアダプター(別売)が必要になります。

【重要】

互換性について問題がございましたら、まずは弊社ウェブサイトをご覧ください、最新のドライバーをご確認ください。もし問題が解決しない場合、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

【セット内容】

Marauder 7.1 バーチャルサラウンドゲームヘッドセット:1

デジタルボックス:1

光ファイバーケーブル:1

オーディオケーブル(3.5mm-3.5mm):1

オーディオケーブル(Xbox 360 用 2.5mm-3.5mm):1

ユーザーガイド:1

【PS3™への光ファイバーケーブル接続方法】

1. **Marauder 7.1** バーチャルサラウンドゲームヘッドセットを デジタルボックスに接続します。オーディオプラグはヘッドセットのイラストが記載されているポートに、マイクロ USB は USB のイラストのポートに、それぞれ差し込みます。
2. 光ファイバーケーブルを、デジタルボックスのオプティカルポートに接続します。光ファイバーケーブルの反対側端子は、PS3 背面より接続します。
3. USB ケーブルを デジタルボックスから、PS3 の予備ポートに接続します。
4. PS3 の電源を入れますと、デジタルボックスのライトが赤く点灯し、音が流れると点滅します。

【PS3 で設定を変更】

1. PS3 メニューで、「設定」→「周辺機器設定」→「音声機器設定」→「入力機器」に進み、「Marauder 7.1 Surround Gaming Headset」を表示します。同様に「出力機器」でも「Marauder

7.1 Surround Gaming Headset」を表示させ、設定します。

2. 「設定」に戻り、「サウンド設定」→「音声出力設定」→「光デジタル」を選択します。「AAC」のみが選択され、「Dolby Digital」や「DTS」にチェックが入っていないことをご確認ください。

【PS4™への光ファイバーケーブル接続方法】

1. Marauder 7.1 バーチャルサラウンドゲームヘッドセットを デジタルボックスに接続します。オーディオプラグはヘッドセットのイラストが記載されているポートに、マイクロ USB は USB のイラストのポートに、それぞれ差し込みます。
2. 光ファイバーケーブルを、デジタルボックスのオプティカルポートに接続します。光ファイバーケーブルの反対側端子は、PS4 背面より接続します。
3. USB ケーブルを デジタルボックスから、PS4 の予備ポートに接続します。
4. PS4 の電源を入れますと、デジタルボックスのライトが赤く点灯し、音が流れると点滅します。

【PS4 で設定を変更】

1. PS4 メニューで、「設定」→「サウンドとスクリーン」→「音声出力設定」→「光デジタル出力」を選びます。「AAC」のみが選択され、「Dolby Digital」や「DTS」にチェックが入っていないことを確認し、設定します。
2. 「音声出力設定」メニューで「音声フォーマット(優先)」を選び、「Linear PCM」が選択されていることを確認します。
3. 「設定」に戻り、「周辺機器」→「オーディオ機器」→「ヘッドホンへの出力」に進み、「チャット音声」を選択します。

【PS4™ Slim への光ファイバーケーブル接続方法】

1. PS4 の接続方法のステップ 1 と同じ手順で接続します。ステップ 2 で、光ファイバーケーブルを、(PS4 ではなく)テレビの光デジタル端子に接続します。光デジタル端子は、通常テレビの背面にあります。
2. 引き続き、PS4 の接続方法ステップ 3～4 に進みます。

【PS4 Slim で設定を変更】

1. メニューで、「設定」→「サウンドとスクリーン」→「音声出力設定」→「HDMI 出力」を選びます。「AAC」のみが選択され、「Dolby Digital」や「DTS」にチェックが入っていないことを確認し、設定します。※お使いのモニターによってはこちらの項目が表示されない場合がございます。その場合には 1.からではなく 2.から設定を開始してください。
2. 「音声出力設定」メニューで「音声フォーマット(優先)」を選び、「Linear PCM」が選択されていることを確認します。
3. 「設定」に戻り、「周辺機器」→「オーディオ機器」→「ヘッドホンへの出力」に進み、「チャット音声」を選択します。

【Xbox 360®への光ファイバーケーブル接続方法】

1. Marauder 7.1 バーチャルサラウンドゲームヘッドセットを デジタルボックスに接続します。オーディオプラグはヘッドセットのイラストが記載されているポートに、マイクロ USB は USB のイラストのポートに、それぞれ差し込みます。
2. 光ファイバーケーブルを、デジタルボックスのオプティカルポートに接続します。光ファイバーケーブルの反対側端子は、Xbox 360 背面より接続します。
3. USB ケーブルを デジタルボックスから、Xbox 360 の予備ポートに接続します。
4. Xbox 360 の電源を入れますと、デジタルボックスのライトが赤く点灯し、音が流れると点滅します。
5. チャット時は、同梱のオーディオケーブル(Xbox 360 用 2.5mm-3.5mm)を、デジタルボックスにあるゲームコントローラーのイラストが記載されているポートに差し込みます。オーディオケーブルの反対側端子は、Xbox 360 コントローラーに接続します。

【Xbox 360 で設定を変更】

1. メニューで、「Settings」→「System」→「Console Settings」→「Audio」に進み、「Digital Output」を選択します。

【Xbox One®への光ファイバーケーブル接続方法】

1. Marauder 7.1 バーチャルサラウンドゲームヘッドセットを デジタルボックスに接続します。オーディオプラグはヘッドセットのイラストが記載されているポートに、マイクロ USB は USB のイラストのポートに、それぞれ差し込みます。
2. 光ファイバーケーブルを、デジタルボックスのオプティカルポートに接続します。光ファイバーケーブルの反対側端子は、Xbox One 背面より接続します。
3. USB ケーブルを デジタルボックスから、Xbox One の予備ポートに接続します。
4. Xbox One の電源を入れますと、デジタルボックスのライトが赤く点灯し、音が流れると点滅します。
5. オリジナルのコントローラーを使用してチャットをする場合は、オフィシャルサラウンドヘッドセットアダプター(別売)に接続します。
6. 同梱のオーディオケーブルを、デジタルボックスにあるゲームコントローラーのイラストが記載されているポートに差し込みます。オーディオケーブルの反対側端子を、オフィシャルサラウンドヘッドセットアダプター(別売)に接続します。

【音声入力ジャック付の新 Xbox One コントローラーでチャットをする方法】

7. 同梱のオーディオケーブルを、デジタルボックスにあるゲームコントローラーのイラストが記載されているポートに差し込みます。オーディオケーブルの反対側端子を、Xbox One コントローラーに接続します。

【パソコンへの光ファイバーケーブル接続方法】

1. **Marauder 7.1** バーチャルサラウンドゲームヘッドセットを デジタルボックスに接続します。オーディオプラグはヘッドセットのイラストが記載されているポートに、マイクロ USB は USB のイラストのポートに、それぞれ差し込みます。
2. USB ケーブルを デジタルボックスから、パソコンの予備ポートに接続します。
3. パソコンの電源を入れますと、デジタルボックスのライトが赤く点灯し、音が流れると点滅します。

【インラインリモート】

1. ミュート オン・オフ
2. ゲーム音量 大・小
3. チャット音量 大・小
4. 振動 大・小

【マイクロフォン】

【3D 重低音ボタン】

1. **Marauder 7.1** バーチャルサラウンドゲームヘッドセットで、さらに重低音をお楽しみいただくためには、デジタルボックスの「3D」ボタンを押します。音が流れると LED ライトが赤から青赤に点滅し、音が流れていない状態ですと青赤に点灯します。
2. 3D 重低音をオフにするには、再度「3D」ボタンを押します。音が流れると LED ライトが赤く点滅し、音が流れていない状態ですと赤く点灯します。

【特記事項】

1. **Marauder** を 7.1ch バーチャルサラウンドで体験するには光デジタル接続が必要になります
2. 3D 重低音はプレイするゲームや音または音量によって、音割れのようなノイズ音がする場合がありますので、その際はスイッチを off にしてご利用ください。
3. USB 接続のヘッドセットは一般的に微弱なノイズのような音が聞こえる場合があります。本製品でもそのような現象が起きる場合がございますが、正常な動作の範囲内です。
4. 「ゲーム音」「チャット音」が逆に聞こえる場合には「全ての音声」が選択されている可能性が高いです。「チャット音声」を選択いただくと正常に動作いたします。

【お手入れとメンテナンス】

本製品は、優れたデザインと先端技術で作られています。末永くお使いいただくためには、正しくお取り扱いいただくことが重要です。保証範囲内でご使用いただけるよう、以下をご案内します。

- 小さなお子様の近くに置かないでください。
- 濡らさないでください。降雨、湿気、あらゆる種類の液体や水分には、電子回路を腐食させるミネラルが含まれている可能性があります。万が一濡れた場合、完全に乾かしてください。

- 可動部品や電子部品が損傷する可能性があるため、ほこりや汚れた場所での使用または保管をしないでください。
- 高温の場所での使用および保管は避けてください。電子機器の劣化、バッテリー破損、プラスチック部分の反りまたは溶解が発生することがあります。
- 寒いところでは使用しないでください。常温に戻った時に機器内部に結露が発生し、電子回路基板の損傷を引き起こす可能性があります。
- バッテリーを改造しないでください。
- 装置を落としたり、叩いたり、振ったりしないでください。内部回路基板や内部機器が破損することがあります。
- お掃除の際は、強力な化学薬品、溶剤、強い洗剤を使用しないでください。本製品、バッテリー、充電器、そのほかの拡張機能にも等しく適用されます。

【保証】

Venom Ltd による本製品の保証期間は、購入後 1 年間といたします。上記保証期間中に、欠陥材料または製造上の問題に起因する不具合が生じた場合、販売店または弊社から代替品または類似品を提供いたします。その際、購入レシートまたは購入証明書類が必要になります。偶発的な損傷、誤用または劣化から生じた不具合は保証されません。また、本製品の最初の購入者のみに適用されます。当保証は、あなたの法的権利に影響を及ぼすものではありません。
